

Bài 2:

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY

Các nội dung chính được đề cập:

- ✓ 2.1. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain.
- ✓ 2.2. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain.
- ✓ 2.3. Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller.
- ✓ 2.4. Cài đặt và câu hình Child Domain.

2.1 Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain.

1. Yêu cầu bài Lab:

- + Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2012 lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn.
- + Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền bkaptech.vn.

2. Yêu cầu chuẩn bị:

- + Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2012 có tên là *BKAP-DC12-01*, đặt địa chỉ IP như *mô hình lab 2.1*.
- + Chuẩn bị thêm máy trạm chạy HĐH Windows 8 có tên là *BKAP-WRK08-01*, đặt đia chỉ IP như *mô hình lab 2.1*.




3. Mô hình Lab:

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ BACHKHOA-APTECH



<u>Lab 2.1</u> Nâng cấp máy chủ Window Server 2012 lên Domain Controller và

Join Domain



Hình 2.1


Sơ đồ địa chỉ như sau:

Thông số	BKAP-DC12-01	BKAP-WRK12-01
IP Address	192.168.1.2	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Preferred DNS Server	192.168.1.2	192.168.1.2




Hướng dẫn chi tiết:

- ✓ Thực hiện trên máy *BKAP-DC12-01*, nâng cấp lên *Domain Controller*.
 - Cấu hình đặt địa chỉ IP cho các máy tương ứng với hình 2.1






- Thực hiện cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services trên máy BKAP-DC12-01:
 - Click Server Manager / Add Roles and Features . Tại cửa số Add Roles and Features Wizard, Click vào Next.






■ Tại Select installation type, click vào Next.






• Tại Select destination server, Click vào Next.



CISCO




■ Tại Select server roles, click chọn vào dịch vụ Active Directory Domain Services.



Aptech &




Cửa sổ Add Roles and Features Wizard hiện ra, chọn Add Features.






■ Tiếp tục ấn *Next*, tại cửa sổ **Confirm installation** selections, click vào **Install** để cài đặt dịch vụ *ADDS*.






Sau khi chờ đợi 1 khoảng thời gian để dịch vụ Active Directory Domain Services được cài đặt xong, tại Installation progess, click vào dòng chữ xanh Promote this server to a domain controller để cấu hình.






- Tại cửa số Deployment Configuration:
 - Select the deployment operation, click chọn vào Add a new forest để tạo 1 domain mới.
 - Tại **Root domain name**, nhập vào tên miền "bkaptech.vn"
 - Next.






- Tại **Domain Controller Options**, lựa chọn "Forest functional level" và "Domain functional level" phù hợp với hệ thống đang có.
- Nhập mật khẩu của Directory Services Restore Mode (DSRM) password. (123456a@)
- Next.






- Tiếp tục click vào **Next**, tại **Additional Options**, đặt tên **NetBIOS domain name** là **BKAPTECH**
- Next.






 Tại cửa sổ Paths, chính là đường dẫn lưu CSDL của Active Directory trong máy Domain Controller.






- Tại cửa sổ Review Options, tại đây là những thông tin đã cấu hình ở trên.
 - Click vào Next.






Tại cửa số Prerequisites Check, click vào Install để máy bắt đầu cài đặt.






- ✓ Máy chủ sau khi cài đặt sẽ tự động reset lại máy.
 - Ấn tổ hợp *phím "Alt + Ctrl + Insert"* để đăng nhập vào máy chủ.





✓ Tại màn hình logon, nhập mật khẩu của tài khoản Administrator.(123456a@)





- ✓ Để kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên Domain Controller chưa, vào
 Compuer / Properties .
 - o Trong cửa sổ **System**, kiểm tra tên Domain tại *Computer name*, domain, and workgroup settings.
 - Domain: bkaptech.vn.

